

# VÁHY VZDUCHU, ROZDĚLOVAČE

### PODMÍNKY VRÁCENÍ



- Originální obal
- Díl je dostatečně očištěn, aby bylo možné posoudit jeho stav
- Díl musí být kompletní vč. záslepek
- Díl musí být na seznamu vykupovaných dílů, shodný s číslem na obalu

### NEPŘÍPUSTNÉ ZÁVADY



- 1) Nadměrná koroze
- 2) Mechanické poškození tělesa + ostatních komponentů
- 3) Nečitelné číslo, chybějící štítek s číslem
- 4) Rozebrané, nekompletní
- 5) Vracený jiný díl či jiné označení dílu

## UKÁZKY NEJČASTĚJŠÍHO POŠKOZENÍ VAH VZDUCHU (DÍL NELZE DOBROPISOVAT)



Poškozené šrouby, částečně vytočené (nesprávné šrouby)



Poškozené těleso nebo síťka tělesa



Poškozený konektor nebo připojovací místo

## VÁHY VZDUCHU, ROZDĚLOVAČE

### UKÁZKY NEJČASTĚJŠÍHO POŠKOZENÍ ROZDĚLOVAČŮ (DÍL NELZE DOBROPISOVAT)

- Je poškozena podtlaková část, příruba, zapalovací modul, hřídel nebo víčko rozdělovače
- Chybí víčko rozdělovače

